


Scheda dati: 3404.2.FX.54.35

## EDIZIOdue colore

### Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale




#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3404.2.FX.54.35

**E-NR:** 333 301 010

**EAN:** 7613175395098

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico


**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:


##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35  
 Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.2.F.35  
 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - 333 866 010  
 F - crema

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35  
 Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010

**Scheda dati: 3404.2.FX.54.35**


Placca frontale per set di copertura Wisser 900-3400.0.FMI.35  
377 501 010



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG  
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200  
Feller

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore per tapparelle Wisser 3404.B.BSE  
1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A 333 306 780  
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...



Comando interruttore per tapparelle Wisser 1 926-3404.2.A.F.35  
canale - Funzionale con unità funzionale Wisser 333 626 010  
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010