

Fiche technique: 3404.4.S.F.57
EDIZIOdue colore
Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3404.4.S.F.57

E-NR: 333 326 890

EAN: 7613175373355

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee

915-3400.2.M.FMI.57
377 310 890



Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee





920-3404.4.S.F.57
333 876 890





1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - coffee

915-3400.4.S2.FMI.57
377 480 890

Fiche technique: 3404.4.S.F.57

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3404.4.S.A.F.57 333 646 890