

EDIZIOdue colore

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:




- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3404.4.S.F.67
E-NR: 333 326 040
EAN: 7613175374307





Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - gris foncé - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui



Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-3404.4.S.F.67 333 876 040
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris foncé	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040

Fiche technique: 3404.4.S.F.67

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3404.4.S.A.F.67 333 646 040