


**Fiche technique: 3404.4.S.FX.54.35**
**EDIZIOdue colore**
**Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3404.4.S.FX.54.35

**E-NR:** 333 321 010

**EAN:** 7613175376554

Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques


**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4


**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4


**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**
 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - crema

 915-3400.4.S2.FMI.35  
 377 480 010





 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.FMI.35  
 377 310 010





 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.FMI.35  
 377 310 010

**Fiche technique: 3404.4.S.FX.54.35**

	1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35 377 470 010
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3404.4.S.F.35 333 876 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wisser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
	Commande interrupteur pour stores Wisser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3404.4.S.A.F.35 333 646 010
	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010