

Scheda dati: 3404.4.S.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3404.4.S.GX.54.A.56




E-NR: 331 321 090

EAN: 7613175469393







EDIZIO.liv - Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si




Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - umbra	915-3400.4.S1.GMI.56 388 080 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - umbra	915-3400.4.S2.GMI.56 388 081 090
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - umbra	920-3404.4.S.G.A.56 388 152 090

Scheda dati: 3404.4.S.GX.54.A.56

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BAE 331 306 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza tela...	926-3404.4.S.A.G.A.56 388 497 090

Scheda dati: 3404.4.S.GX.54.A.56



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
umbra

901.GX.54.A.56
283 200 090