

EDIZIOdue colore

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3404.4.S.W.F.61

E-NR: 333 336 000

EAN: 7613175380292

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie





Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - blanc	920-3404.4.S.F.61 333 876 000
---	----------------------------------





1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
---	------------------------------------

Fiche technique: 3404.4.S.W.F.61

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.4.S1.FMI.61 377 470 000
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.4.S2.FMI.61 377 480 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo...	926-3404.4.S.W.B.F.61 333 946 000