

Scheda dati: 3411.4.S.NUP.Q.62
NEVO
Variatore DALI Wiser 1 canale scena

colore:
 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3411.4.S.NUP.Q.62

E-NR: 333 440 440

EAN: 7613175393087

Variatore DALI Wiser 1 canale scena - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 36 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

Feller-Nr / E-NR

 925-4400.N.Q.10
 377 031 090


Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

 934-921.N.Q
 160 213 000

Scheda dati: 3411.4.S.NUP.Q.62


Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio
chiaro

923-NUP.Q.A.62
374 001 140



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco




915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100





Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100

Scheda dati: 3411.4.S.NUP.Q.62

	Tasto Wisser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wisser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wisser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
	Variatore DALI Wisser 1 canale scena - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Disco frontale 53 mm, per ritaglio ...	3411.4.S.N.CO.Q.62 333 446 440