

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 3913-1.FX.39.35

E-NR: 203 244 010

EAN: 7611386172682

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	3
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	3
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema

900-3913-1.FMI.35
378 184 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4702-12.FMI.35
378 026 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35
378 037 010

Scheda dati: 3913-1.FX.39.35


Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.35
 Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema 323 900 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
 apparecchio - FX - crema 283 904 010

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
 Distanza di fissaggio 52 mm



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-14.FMI.35
 Senza LED - Comando a 1 tasto - crema 378 037 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-14.FMI.35
 Senza LED - Comando a 1 tasto - crema 378 037 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.35
 Senza LED - Comando a 1 tasto - crema 378 026 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
 apparecchio - FX - crema 283 904 010

Scheda dati: 3913-1.FX.39.35



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3913-1.FMI.35
Senza LED - crema 378 184 010