



## EDIZIOdue colore

### Pulsante per scene Wisier 1 scena



**colore:**

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.1.S1.FX.54.35

**E-NR:** 333 011 010

**EAN:** 7613175407654

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 1

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 1

**con indicatore a LED:** Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



1/1 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.1.S1.FMI.35

377 250 010



Set di copertura pulsante per scene Wisier 1 scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - crema

920-3400.1.S1.F.35

333 806 010



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200  
 Feller

**Scomposizione:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wisser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
--	---------------------------



Comando pulsante per scene Wisser 1 scena - Funzionale con unità funzionale Wisser - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - crema...	926-3400.1.S1.A.F.35 333 506 010
---	-------------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
---	-----------------------------