

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FMI.35

E-NR: 333 110 010

EAN: 7613175418551

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.PLUS.FMI.35

377 460 010

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema

915-3400.4.O.FMI.35

377 450 010

Scheda dati: 3400.2.VS.FMI.35

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.2.VS2.FMI.35 377 370 010
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - FMI - crema	920-3400.2.VS.FMI.35 333 810 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.2.VS1.FMI.35 377 360 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780

Scheda dati: 3400.2.VS.FMI.35



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.A.FMI.35
verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser 333 520 010
- 2 tasti - FMI - crema