

EDIZIO due colore

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FX.54.35

E-NR: 333 111 010

EAN: 7613175418667

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema
915-3400.4.MIN.FMI.35
377 410 010
 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema
915-3400.4.O.FMI.35
377 450 010
 Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema
915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010

	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.2.VS2.FMI.35 377 370 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.2.VS1.FMI.35 377 360 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-3400.2.VS.F.35 333 816 010
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -	3400.B.BSE
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	333 006 780
Wisser Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen	926-3400.2.VS.A.F.35
vertikal - Funktionsfähig mit Wisser	333 526 010
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne	
Abdeckrahmen - F -...	



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35
	283 905 010