

Scheda dati: 3400.4.MS.FMI.35

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.FMI.35

E-NR: 333 200 010

EAN: 7613175370453

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
 innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti -
 Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico


numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema


915-3400.4.I.FMI.35

377 390 010

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.FMI.35

377 470 010

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -

915-3400.2.M.FMI.35


Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

377 310 010

Scheda dati: 3400.4.MS.FMI.35

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - FMI - crema	920-3404.4.S.FMI.35 333 870 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.4.S2.FMI.35 377 480 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780

Scheda dati: 3400.4.MS.FMI.35



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.FMI.35
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 640 010
Wiser - 4 tasti - FMI - crema