


Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.61


EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.FX.54.61

E-NR: 333 201 000

EAN: 7613175371511

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser
1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - F - bianco

920-3404.4.S.F.61

333 876 000












1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco





915-3400.4.S2.FMI.61

377 480 000

Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.61

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.FMI.61 377 470 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000

Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.61
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3404.4.S.A.F.61 333 646 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000