



EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 4 scene



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FX.54.67

E-NR: 333 221 040

EAN: 7613175410890

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - grigio scuro

915-3400.4.S4.FMI.67
377 500 040



Set di copertura pulsante per scene Wisier 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-3400.4.S4.F.67
333 826 040







1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.FMI.67
377 470 040

Scheda dati: 3400.4.S4.FX.54.67

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio scuro | 915-3400.4.S3.FMI.67 377 490 040 |
|  | Placca frontale per set di copertura Wiser | 900-3400.0.FMI.67 377 501 040 |
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro | 915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040 |
|  | Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE | 3400.B.BSE 333 006 780 |
|  | Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigi... | 926-3400.4.S4.A.F.67 333 546 040 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro | 901.FX.54.67 283 905 040 |