

EDIZIO due colore

Wiser Szenentaster 1 Szene



Farbe:



Bauart:



Feller-NR: 3400.1.S1.FX.54.67

E-NR: 333 011 040

EAN: 7613175407715

Wiser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 V AC -
 Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 1
 Taste - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 -
 74 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

1

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.67

377 501 040



Wiser 1/1-Taste - Mit Symbol Szene 1 -
 dunkelgrau

915-3400.1.S1.FMI.67

377 250 040



Abdeckset Wiser Szenentaster 1 Szene - 1
 Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-3400.1.S1.F.67

333 806 040



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie
Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR
912.FX.54
283 915 000



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSE

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 1 Szene -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 1
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F -
dunkelgra...

926-3400.1.S1.A.F.67
333 506 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau

901.FX.54.67
283 905 040