

Fiche technique: 3400.1.S1.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir scène Wiser 1 scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




### couleur:

 noir

 blanc

### Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.1.S1.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 011 100

**EAN:** 7613175559148

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir scène Wiser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	1
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	1
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

### Accessoires:



#### Name / Kategorie

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100







STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
recouvrement pousoir scène Wiser 1 scène - 1  
touche - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3400.1.S1.Q.A.61  
388 138 100

Touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61  
377 470 100

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	Commande poussoir scène Wisier 1 scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - Q - b...	926-3400.1.S1.A.Q.61 333 506 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901.QX.54.A.61 283 200 100