

Fiche technique: 3400.1.S1.W.F.35

EDIZIOdue colore

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.W.F.35

E-NR: 333 026 010

EAN: 7613175407838

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



1/1 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - crema

915-3400.1.S1.FMI.35

377 250 010

Fiche technique: 3400.1.S1.W.F.35



Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1
scène - 1 touche - Sans cadre de
recouvrement - F - crema

920-3400.1.S1.F.35
333 806 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 006 780
avec commande Wiser - BSE	



Commande poussoir scène Wiser 1 scène WLAN	926-3400.1.S1.W.B.F.35
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils,	333 756 010
lumière et stores, station météo, capteur de te...	