


## EDIZIOdue colore

### Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.1.S1.W.FMI.65

**E-NR:** 333 020 030

**EAN:** 7613175408149

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 1

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 1

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**

1/1 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair

**Feller-Nr / E-NR**

 915-3400.1.S1.FMI.65  
 377 250 030

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

 900-3400.0.FMI.65  
 377 501 030

**Fiche technique: 3400.1.S1.W.FMI.65**


Set de recouvrement poussoir scène Wisier 1 scène - 1 touche - FMI - gris clair

920-3400.1.S1.FMI.65  
333 800 030



Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisier by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - BSM

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BSM  
333 003 780



Commande poussoir scène Wisier 1 scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de te...

926-3400.1.S1.W.B.FMI.65  
333 750 030