

Scheda dati: 3400.1.S1.W.GMI.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.1.S1.W.GMI.A.67



E-NR: 331 020 040

EAN: 7613175521589

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena - 1 tasto - grigio scuro	920-3400.1.S1.GMI.A.67 388 139 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scheda dati: 3400.1.S1.W.GMI.A.67


Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67

388 007 040


 EDIZIO.liv - 1/1 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 1 - grigio scuro

915-3400.1.S1.GMI.67

388 061 040

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

3400.B.BAM

331 003 790


 EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser
 1 scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione me...

926-3400.1.S1.W.B.GMI.67

388 472 040