

EDIZIOdue colore

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.D.FX.54.35

E-NR: 333 051 010

EAN: 7613175387192

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

920-3406.2.F.35
333 896 010



Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema

915-3400.2.MIN.FMI.35
377 320 010



Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol I (Ein) - crema

915-3400.2.I.FMI.35
377 300 010







Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol O (Aus) - crema

915-3400.2.O.FMI.35
377 330 010

Datenblatt: 3400.2.D.FX.54.35

	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.FMI.35 377 340 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Bedieneinsatz Wiser Dimmer 1-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	926-3406.2.A.F.35 333 686 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Datenblatt: 3400.2.D.FX.54.35

