

## STANDARDdue

### Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale


**colore:**
☐ nero

☐ bianco

**Esecuzione:**
☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 3400.2.D.Q.61

**E-NR:** 333 056 100

**EAN:** 7613175389707

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** Duroplast

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

## Scheda dati: 3400.2.D.Q.61

|                                                                                     |                                                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco                                                                  | 915-3400.4.AB.QMI.61<br>377 310 100   |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco                                                                   | 915-3400.4.AUF.QMI.61<br>377 310 200  |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco                                                                      | 915-3400.4.O.QMI.61<br>377 450 100    |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco                                                                      | 915-3400.4.PLUS.QMI.61<br>377 460 100 |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco                                                                       | 915-3400.4.I.QMI.61<br>377 390 100    |
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco | 920-3406.2.Q.A.61<br>388 156 100      |

### Scomposizione:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                     | <b>Feller-Nr / E-NR</b>          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE          | 3400.B.BSE<br>333 006 780        |
|  | Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - Q - bianco | 926-3406.2.A.Q.61<br>333 686 100 |