

**STANDARDdue**

## Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale

**colore:****Esecuzione:****Feller-NR:** 3400.2.D.QMI.60**E-NR:** 333 050 150**EAN:** 7613175389738

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | Duroplast                      |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 2                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 2                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |

**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

## Scheda dati: 3400.2.D.QMI.60

|                                                                                     |                                                                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero                                            | 915-3400.4.MIN.QMI.60<br>377 410 150  |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero                                         | 915-3400.4.AB.QMI.60<br>377 310 150   |
|     | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura<br>variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - nero | 920-3406.2.QMI.A.60<br>388 157 150    |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero                                             | 915-3400.4.PLUS.QMI.60<br>377 460 150 |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero                                          | 915-3400.4.AUF.QMI.60<br>377 310 250  |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero                                             | 915-3400.4.O.QMI.60<br>377 450 150    |

### Scomposizione:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser -<br>Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale<br>con comando Wiser - BSM | 3400.B.BSM<br>333 003 780          |
|  | Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale<br>con unità funzionale Wiser - 2 tasti - QMI -<br>nero                    | 926-3406.2.A.QMI.60<br>333 680 150 |