

Fiche technique: 3400.2.D.W.F.61
EDIZIOdue colore
Station secondaire Wisier variateur 1 canal WLAN Gen.B

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.D.W.F.61

E-NR: 333 066 000

EAN: 7613175390772

Station secondaire Wisier variateur 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc

915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000



1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole I (Encl.) - blanc






915-3400.2.I.FMI.61
377 300 000





Set de recouvrement variateur Wisier 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-3406.2.F.61
333 896 000

Fiche technique: 3400.2.D.W.F.61

	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.2.O.FMI.61 377 330 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.2.MIN.FMI.61 377 320 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.2.PLUS.FMI.61 377 340 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande variateur Wisser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempéra...	926-3406.2.W.B.F.61 333 966 000