


Scheda dati: 3400.2.D.W.GX.54.A.35







## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

-  crema
-  umbra
-  nero
-  bianco
-  grigio chiaro
-  grigio scuro

### Esecuzione:

-  GMI.A
-  G.A
-  GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.D.W.GX.54.A.35

**E-NR:** 331 051 010

**EAN:** 7613175531137

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo I (ON) - crema

915-3400.2.I.GMI.35  
388 066 010

**Scheda dati: 3400.2.D.W.GX.54.A.35**

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.2.O.GMI.35 388 069 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio di copertura - crema	920-3406.2.G.A.35 388 156 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110

**Scheda dati: 3400.2.D.W.GX.54.A.35**



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.2.W.B.G.35  
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 388 507 010  
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,  
sen...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.35  
crema 283 200 010