

Fiche technique: 3400.2.F.65
EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier 2 canaux


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.F.65

E-NR: 333 046 030

EAN: 7613175376011

Station secondaire Wisier 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques


qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2


matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris clair

 915-3400.2.HVE.FMI.65
 377 290 030





 Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair

 920-3402.2.F.65
 333 856 030




 Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

 900-3400.0.FMI.65
 377 501 030

Fiche technique: 3400.2.F.65

	1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris clair	915-3400.2.H.FMI.65 377 260 030
	1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris clair	915-3400.2.HLI.FMI.65 377 270 030
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur à poussoir Wisser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisser - 2 touches - Sans cadre de recouvrement ...	926-3402.2.A.F.65 333 606 030