


**Fiche technique: 3400.2.FX.54.35**
**EDIZIOdue colore**
**Station secondaire Wiser 2 canaux**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.FX.54.35

**E-NR:** 333 041 010

**EAN:** 7613175378411

Station secondaire Wiser 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema

**Feller-Nr / E-NR**

 920-3402.2.F.35  
 333 856 010





1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - crema

 915-3400.2.HLI.FMI.35  
 377 270 010






1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - crema

 915-3400.2.HVE.FMI.35  
 377 290 010

**Fiche technique: 3400.2.FX.54.35**

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|   | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser                                      | 900-3400.0.FMI.35<br>377 501 010   |
|  | 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - crema        | 915-3400.2.H.FMI.35<br>377 260 010 |
|   | Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller | 3420-2.MAG<br>333 999 200          |

**Décomposition:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>          |
|--|---|----------------------------------|
|   | Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54   | 912.FX.54<br>283 915 000         |
|  | Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE                    | 3400.B.BSE<br>333 006 780        |
|  | Commande interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre de recouvrement ... | 926-3402.2.A.F.35<br>333 606 010 |
|  | Capot pour appareils FX - FX.54 - crema   | 901.FX.54.35<br>283 905 010      |