

Fiche technique: 3400.2.M.W.F.61

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser stores 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.M.W.F.61

E-NR: 333 086 000

EAN: 7613175397146

Station secondaire Wiser stores 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc

915-3400.4.PLUS.FMI.61
377 460 000



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser






900-3400.0.FMI.61
377 501 000





1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc

915-3400.4.MIN.FMI.61
377 410 000

Fiche technique: 3400.2.M.W.F.61

	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - blanc	920-3404.2.F.61 333 866 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur pour stores Wisser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3404.2.W.B.F.61 333 936 000