

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier 1 canal scène


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.S1.F.57

E-NR: 333 096 890

EAN: 7613175408408

Station secondaire Wisier 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR
 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - coffee

 915-3400.2.HLI.FMI.57
 377 270 890





 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - coffee

 915-3400.2.HS1.FMI.57
 377 280 890



 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - coffee

 915-3400.2.HVE.FMI.57
 377 290 890

Fiche technique: 3400.2.S1.F.57

	1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Sans symbole - coffee	915-3400.2.H.FMI.57 377 260 890
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-3401.2.S1.F.57 333 846 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisier by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier - 2 touches - Sans cadre de recouvre...	926-3401.2.S1.A.F.57 333 586 890