



EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wisier 1 canale scena




colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.S1.FX.54.61

E-NR: 333 091 000

EAN: 7613175408750

Stazione secondaria Wisier 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Luce - bianco

915-3400.2.HLI.FMI.61
377 270 000





1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - bianco

915-3400.2.HVE.FMI.61
377 290 000





1/2 tasto Wisier, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - bianco

915-3400.2.H.FMI.61
377 260 000

Scheda dati: 3400.2.S1.FX.54.61

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-3401.2.S1.F.61 333 846 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.2.HS1.FMI.61 377 280 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - bian...	926-3401.2.S1.A.F.61 333 586 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000