


Fiche technique: 3400.2.S1.FX.54.67


EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier 1 canal scène



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.S1.FX.54.67

E-NR: 333 091 040

EAN: 7613175408774

Station secondaire Wisier 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique


nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui


Accessoires:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris foncé

915-3400.2.HLI.FMI.67
377 270 040

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris foncé

915-3400.2.HVE.FMI.67
377 290 040





 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris foncé

915-3400.2.H.FMI.67
377 260 040

Fiche technique: 3400.2.S1.FX.54.67

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-3401.2.S1.F.67 333 846 040
	1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.2.HS1.FMI.67 377 280 040
	Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisier by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier - 2 touches - Sans cadre de recouvre...	926-3401.2.S1.A.F.67 333 586 040
	Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé	901.FX.54.67 283 905 040