

Fiche technique: 3400.2.S1.QMI.A.61
STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.S1.QMI.A.61

E-NR: 331 090 100

EAN: 7613175462950

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wisier 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
 333 999 200

 Blocage pour set de recouvrement Wisier -
 STANDARDdue - Pour un montage dans une
 construction légère

 3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100

Fiche technique: 3400.2.S1.QMI.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement interrupteur à poussoir Wisser 1
canal scène - 2 touches - blanc

920-3401.2.S1.QMI.A.61
388 147 100



Touche Wisser - Sans symbole - blanc

915-3400.4.QMI.61
377 380 100



Touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - blanc

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Touche Wisser - Avec symbole Ventilateur -
blanc

915-3400.4.VE.QMI.61
377 290 100



Touche Wisser - Avec symbole Eclairage -
blanc

915-3400.4.LI.QMI.61
377 270 100

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wisser -	3400.B.BAM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 003 790
avec commande Wisser - Système de fixation...	



Commande interrupteur à poussoir Wisser 1 canal
scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle

926-3401.2.S1.A.QMI.61
333 580 100

Wisser - 2 touches - QMI - blanc