

Fiche technique: 3400.2.S1.W.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.S1.W.FX.54.61

E-NR: 333 101 000

EAN: 7613175409283

Station secondaire Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement interrupteur à poussoir
Wiser 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre
de recouvrement - F - blanc

920-3401.2.S1.F.61

333 846 000



1/2 touche Wiser, disposition horizontale des
touches - Avec symbole Ventilateur - blanc

915-3400.2.HVE.FMI.61

377 290 000

Fiche technique: 3400.2.S1.W.FX.54.61



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser 900-3400.0.FMI.61
377 501 000



1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - blanc 915-3400.2.H.FMI.61
377 260 000



1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.2.HS1.FMI.61
377 280 000



1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - blanc 915-3400.2.HLI.FMI.61
377 270 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Unité fonctionnelle station secondaire Wisser -	3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	333 006 780



Commande interrupteur à poussoir Wisser 1 canal	926-3401.2.S1.W.B.F.61
scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo...	333 796 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61
	283 905 000