

EDIZIO due colore

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FX.54.61

E-NR: 333 111 000

EAN: 7613175418704

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos,
230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung
einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die
Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54
- weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.FMI.61

377 410 000

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.FMI.61

377 450 000

Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit
Symbol Pfeil Auf/Ab - weiss

915-3400.2.M.FMI.61

377 310 000

	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.2.VS2.FMI.61 377 370 000
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.2.VS1.FMI.61 377 360 000
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - weiss	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-3400.2.VS.F.61 333 816 000
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - 3400.B.BSE
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit 333 006 780
Wiser Bedienaufsatz - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
283 905 000



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen 926-3400.2.VS.A.F.61
vertikal - Funktionsfähig mit Wiser 333 526 000
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - F -...