

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.GX.54.A.60

E-NR: 331 111 050

EAN: 7613175459530

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -
schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.60
388 007 050



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.60

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz

388 067 050

	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.2.VS2.GMI.60 388 073 050
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.2.VS1.GMI.60 388 072 050
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3400.2.VS.G.A.60 388 140 050
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.2.MIN.GMI.60 388 068 050
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.2.PLUS.GMI.60 388 070 050

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeck...	926-3400.2.VS.A.G.A.60 388 473 050
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz	901.GX.54.A.60 283 200 050