

Fiche technique: 3400.2.VS.N.CO.Q.60

NEVO

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical



couleur:

☒ noir

☐ blanc

☐ gris clair

Assortiment:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.2.VS.N.CO.Q.60

E-NR: 333 116 450

EAN: 7613175389516

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 2 touches - Profondeur 27 mm - N.CO.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - noir

921-4400.N.Q.60
377 013 050

Fiche technique: 3400.2.VS.N.CO.Q.60

	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Clapet pour poursoir KNX RGB - Avec vis et joint - noir	921-4400.N.Q.60 377 013 050
 Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
 Commande poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre de recouvrement ...	926-3400.2.VS.A.Q.60 333 526 150

Fiche technique: 3400.2.VS.N.CO.Q.60

