

NEVO

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 3400.2.VS.NAP.Q.62

E-NR: 333 111 440

EAN: 7613175389509

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 2 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Scheda dati: 3400.2.VS.NAP.Q.62

	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 2 tasti - ...	3400.2.VS.N.CO.Q.62 333 116 440