

Scheda dati: 3400.2.VS.QX.54.60

STANDARDdue

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.QX.54.60




E-NR: 333 111 150

EAN: 7613175418797


Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì



Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Magnete Wisier - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3400.2.VS.Q.A.60 388 140 150

Scheda dati: 3400.2.VS.QX.54.60

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
■	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
■	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

Scheda dati: 3400.2.VS.QX.54.60



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901.QX.54.60
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 283 011 150
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...



Comando pulsante per scene Wisier 2 scene 926-3400.2.VS.A.Q.60
verticale - Funzionale con unità funzionale Wisier 333 526 150
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - Q...