

## EDIZIOdue colore

### Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.FX.54.60

**E-NR:** 333 121 950

**EAN:** 7613175419220


Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                               |
| <b>Anwendung:</b>                   | steuern elektrischer Verbraucher |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast                      |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 2                                |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff                       |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 2                                |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja                               |


**Zubehör:**

**Name / Kategorie**


**Feller-Nr / E-NR**

 Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.2.VS1.FMI.60  
377 360 950

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.FMI.60  
377 390 950



 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz

915-3400.4.O.FMI.60  
377 450 950

**Datenblatt: 3400.2.VS.W.FX.54.60**

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|    | Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit<br>Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz                      | 915-3400.2.M.FMI.60<br>377 310 950    |
|     | Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal<br>- 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F -<br>schwarz | 920-3400.2.VS.F.60<br>333 816 950     |
|    | Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) -<br>schwarz  | 915-3400.4.PLUS.FMI.60<br>377 460 950 |
|    | Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) -<br>schwarz   | 915-3400.4.MIN.FMI.60<br>377 410 950  |
|  | Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit<br>Symbol Szene 2 - schwarz                           | 915-3400.2.VS2.FMI.60<br>377 370 950  |
|   | Frontplatte für Wiser Abdeckset   | 900-3400.0.FMI.60<br>377 501 950      |
|  | Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit<br>Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz                      | 915-3400.2.M.FMI.60<br>377 310 950    |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>   |
|--|--|---------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit<br>Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -<br>FX.54                                     | 912.FX.54<br>283 915 000  |
|  | Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -<br>Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit<br>Wiser Bedieneinsatz - BSE | 3400.B.BSE<br>333 006 780 |



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60

283 905 950



Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen  
vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100  
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,  
Raumtempera...

926-3400.2.VS.W.B.F.60

333 766 950