


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.G.A.35

E-NR: 331 126 010

EAN: 7613175459578

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal
WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel
verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -
G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.2.VS2.GMI.35 388 073 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.2.VS1.GMI.35 388 072 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3400.2.VS.G.A.35 388 140 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstati...	926-3400.2.VS.W.B.G.35 388 475 010