

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.GMI.A.56

E-NR: 331 120 090

EAN: 7613175459646

EDIZIO.liv - Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal
 WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das
 Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein
 WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche
 Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel
 verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das
 Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen
 - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -
 GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2
 Szenen vertikal - 2 Tasten - umbra

920-3400.2.VS.GMI.A.56
 388 141 090



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol +
 (Plus) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
 388 079 090

	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - umbra

915-3400.2.PLUS.GMI.56
388 070 090



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - umbra

915-3400.2.MIN.GMI.56
388 068 090

Zerlegung:



Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®
Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR
3400.B.BAM
331 003 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Szenentaster
2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen
bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstati...

926-3400.2.VS.W.B.GMI.56
388 476 090