

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.QMI.A.60

E-NR: 331 120 150

EAN: 7613175461830

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - noir - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes
vertical - 2 touches - noir

920-3400.2.VS.QMI.A.60

388 141 150



Touche Wiser - Avec symbole Flèche
Descendante - noir

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante
- noir

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM

331 003 790

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QMI.A.60



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes
vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à
100 appareils, lumière et stores, station météo,
cap...

926-3400.2.VS.W.B.QMI.60

333 760 150