

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.QX.54.A.60

E-NR: 331 121 150

EAN: 7613175461854

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QX.54.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement poussoir scène Wisier 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - noir

920-3400.2.VS.Q.A.60

388 140 150



Touche Wisier - Avec symbole Flèche Descendante - noir

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150



Touche Wisier - Avec symbole Flèche Montante - noir

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250



Touche Wisier - Avec symbole I (Encl.) - noir

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Touche Wisier - Avec symbole ? (Moins) - noir

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - noir

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - noir

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150



Touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) - noir

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

Décomposition:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - Système de fixation...

3400.B.BAE

331 006 790

Fiche technique: 3400.2.VS.W.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes 926-3400.2.VS.W.B.Q.60
 vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 333 766 150
 100 appareils, lumière et stores, station météo,
 cap...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.60
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 150
 STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
 synthétique (à comma...