

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier variateur 2 canaux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.DD.GX.54.A.67

E-NR: 331 141 040

EAN: 7613175464619

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier variateur 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique




nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui


Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wisier 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - gris foncé	920-3407.4.G.A.67 388 160 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - gris foncé	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040

Fiche technique: 3400.4.DD.GX.54.A.67

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole (Encl.) - gris foncé	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790

Fiche technique: 3400.4.DD.GX.54.A.67


STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 2 926-3407.4.A.G.A.67
 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 388 513 040
 Wiser - 4 touches - Sans cadre de
 recouvrement...



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris 901.GX.54.A.67
 foncé 283 200 040