

## STANDARDdue

### Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali


**colore:**


nero



bianco

**Esecuzione:**


Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.DD.QMI.61

**E-NR:** 333 140 100

**EAN:** 7613175399492

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

**senza alogeni:**

Sì

**applicazione:**

controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:**

Duroplast

**numero di punti di azionamento:**

4

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

4

**con indicatore a LED:**

Sì

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

## Scheda dati: 3400.4.DD.QMI.61

|                                                                                     |                                                                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco                                       | 915-3400.4.AB.QMI.61<br>377 310 100   |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco                                        | 915-3400.4.AUF.QMI.61<br>377 310 200  |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco                                           | 915-3400.4.O.QMI.61<br>377 450 100    |
|    | Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco                                           | 915-3400.4.PLUS.QMI.61<br>377 460 100 |
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - bianco | 920-3407.4.QMI.A.61<br>388 161 100    |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco                                            | 915-3400.4.I.QMI.61<br>377 390 100    |

### Scomposizione:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                            | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM | 3400.B.BSM<br>333 003 780          |
|  | Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - QMI - bianco                  | 926-3407.4.A.QMI.61<br>333 730 100 |