

## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wiser variateur 2 canaux WLAN Gen.B


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.DD.W.F.57

**E-NR:** 333 156 890

**EAN:** 7613175400723

Station secondaire Wiser variateur 2 canaux WLAN Gen.B□ - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique






**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui



**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890
<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890

**Fiche technique: 3400.4.DD.W.F.57**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-3407.4.F.57 333 916 890

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande variateur Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempér...	926-3407.4.W.B.F.57 333 986 890