

Fiche technique: 3400.4.DD.W.FX.54.60

## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wisier variateur 2 canaux WLAN Gen.B



#### couleur:

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

#### Assortiment:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.DD.W.FX.54.60




**E-NR:** 333 151 950

**EAN:** 7613175366487

Station secondaire Wisier variateur 2 canaux WLAN Gen.B□ - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui





#### Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement variateur Wisier 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir	920-3407.4.F.60 333 916 950
	1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950
	1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950

**Fiche technique: 3400.4.DD.W.FX.54.60**

	1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 touche Wisier - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	1/4 touche Wisier - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande variateur Wisier 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempér...	926-3407.4.W.B.F.60 333 986 950
	Capot pour appareils FX - FX.54 - noir	901.FX.54.60 283 905 950

Fiche technique: 3400.4.DD.W.FX.54.60

