

Fiche technique: 3400.4.DD.W.GMI.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser variateur 2 canaux WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DD.W.GMI.A.60

E-NR: 331 150 050

EAN: 7613175465883

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser variateur 2 canaux WLAN Gen.B □ - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - noir - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.60

388 007 050

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir

915-3400.4.I.GMI.60

388 075 050

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir

915-3400.2.M.GMI.60

388 067 050

Fiche technique: 3400.4.DD.W.GMI.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 touches - noir	920-3407.4.GMI.A.60 388 161 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, ca...	926-3407.4.W.B.GMI.60 388 516 050

Fiche technique: 3400.4.DD.W.GMI.A.60

