

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena



**colore:**

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

**Esecuzione:**

- F
- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.DS.F.60

**E-NR:** 333 166 950

**EAN:** 7613175402468

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì


**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■ 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
■ 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
■ 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950

**Scheda dati: 3400.4.DS.F.60**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3406.4.S.F.60 333 906 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

## Scheda dati: 3400.4.DS.F.60



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.F.60  
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 716 950  
Senza telaio di copertura - F - nero