

## EDIZIOdue colore

## Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.F.61

E-NR: 333 166 000

EAN: 7613175402475

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene  -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F -  
weiss - IP20 - 60 x 60 mm

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.FMI.61

377 410 000

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.FMI.61

377 390 000

Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit  
Symbol Pfeil Auf/Ab - weiss

915-3400.2.M.FMI.61

377 310 000

|                                                                                     |                                                                                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss                                      | 915-3400.4.PLUS.FMI.61<br>377 460 000 |
|     | Frontplatte für Wiser Abdeckset                                                    | 900-3400.0.FMI.61<br>377 501 000      |
|     | Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4<br>Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss | 920-3406.4.S.F.61<br>333 906 000      |
|    | Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss                                       | 915-3400.4.O.FMI.61<br>377 450 000    |
|  | Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss                                       | 915-3400.4.S1.FMI.61<br>377 470 000   |
|  | Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss                                       | 915-3400.4.S2.FMI.61<br>377 480 000   |
|  | Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit<br>Symbol Pfeil Auf/Ab - weiss         | 915-3400.2.M.FMI.61<br>377 310 000    |
|   | Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur<br>Inbetriebnahme von Wiser by Feller     | 3420-2.MAG<br>333 999 200             |

## Zerlegung:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                          | <b>Feller-Nr / E-NR</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -<br>Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit<br>Wiser Bedienaufsatz - BSE | 3400.B.BSE<br>333 006 780 |



|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -    | 926-3406.4.S.A.F.61 |
| Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 | 333 716 000         |
| Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss        |                     |