


Scheda dati: 3400.4.DS.FMI.61

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

Feller-NR: 3400.4.DS.FMI.61

E-NR: 333 160 000

EAN: 7613175385273


Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm


senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.FMI.61
377 410 000

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco 915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000

Scheda dati: 3400.4.DS.FMI.61


Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.FMI.61
 4 tasti - FMI - bianco 333 900 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.FMI.61
 377 390 000



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.61
 Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco 377 310 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.FMI.61
 377 460 000



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.61
 377 501 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.FMI.61
 377 480 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.FMI.61
 377 450 000



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780

Scheda dati: 3400.4.DS.FMI.61



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.FMI.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 710 000
FMI - bianco